



※紙の目（繊維の流れ）の方向はこの矢印の向きに合わせて下さい
※折り目は全て筋切り（下記）を推奨します

- 【マークの説明】
- ◁ 普通の山折り
 - ▶ 筋押し（裏にボールペンで筋を入れてから山折り）
 - ◆ 筋切り（表からカッターでなぞってから山折り）
 - > 谷折り

紙でつくる自由形コキ（Nゲージ）